

QUICK GUIDE



EGO CUP

140 8010 9.01



Funkwerk Iberia

Teléfono + 34 91 314 20 57

Correo electrónico info@fwd-online.es

Internet www.fwd-online.es

Importador
General Iberia

funkwerk
dabendorf

Bluetooth QD ID B013281

Bem-vindo!

Muito obrigado por ter escolhido um produto da Funkwerk Dabendorf! Para uma montagem adequada ao funcionamento, necessita de um porta-copos no seu veículo.

O presente Guia Rápido irá ajudá-lo a colocar o EGO CUP em funcionamento pela primeira vez. Recomendamos que consulte o manual de instruções do seu telefone móvel, etc., de modo a familiarizar-se com a funcionalidade Bluetooth®. Antes da instalação, certifique-se de que o dispositivo é compatível com o sistema. Na nossa página de Internet, www.fwd-online.de, poderá encontrar informações sobre a compatibilidade, bem como o manual de instruções completo..

Tem dúvidas ou deseja colocar qualquer questão? Contacte-nos.
Linha de atendimento: + 34 91 314 20 57

Contém:

- Sistema mãos livres EGO CUP
- Microfone
- Kit para conexão ao isqueiro do veículo (12V)
- Adaptador para aplicação no porta-copos
- Guia rápido
- Indicações de segurança

Conexão



Montagem




Passo 3

O sistema montado deve-se colocar no porta-copos do veículo rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

Funções das teclas

Aceitar chamada,
repetir a marcação

Terminar chamada,
rejeitar chamada,
iniciar a marcação por voz do
telefone móvel



Aumentar o
volume de som

Reduzir o
volume de som



Ligar/Desligar

Se o sistema não se activar ao colocar o kit para conexão,
ligue a ignição do veículo.

Se o isqueiro não se desligar ao retirar a chave da ignição,
retire o kit para conexão do isqueiro de modo a desligar o
sistema.

Emparelhamento

- Enquanto não estiver ligado nenhum dispositivo, o EGO CUP está visível para todos os dispositivos Bluetooth®.
- É necessário identificar o telefone móvel que deseja utilizar no sistema. A busca e o emparelhamento Bluetooth® são realizados a partir do telefone móvel. O nome do sistema é "EGO CUP".
- O PIN é "0000".
- Se a ligação/emparelhamento forem realizados com sucesso, o LED do EGO CUP acende.

Estado do LED com ligação Bluetooth® inactiva

- O LED pisca a intervalos curtos → nenhum telefone móvel conectado

Estados do LED com ligação Bluetooth® activa

- LED aceso de forma contínua → telefone móvel ligado, existe rede
- O LED pisca rapidamente a intervalos → chamada activa
- O LED está desligado → sem rede