


FWD



Quick Guide

Funkwerk Dabendorf GmbH · Märkische Straße · D-15806 Dabendorf
Tel. +49 33 77 316 - 0 · Fax +49 33 77 316 - 300 · info@fwd-online.de
www.fwd-online.de

Stand Alone



iPod® is a registered trademark of Apple™ Computer Inc.

D Gebrauchsanleitung: Stand Alone

Anschluss:
- Power-Cable mit Masse (sw) und Zündung (rt) des Kfz verbinden
- Audio Out an den Aux In/Line-In des Autoradios anschließen
- Audioquelle an Audio In Eingang der „Audio music“ anschließen
- Bei Wiedergabe über Bluetooth ist kein Anschluss notwendig

Bluetooth Pairing (Mobiltelefon)

- Nach Audio-Geräten suchen
- „Audio music“ auswählen
- Mit PIN „0000“ autorisieren

Bluetooth Pairing (iPod)

- Der iPod stellt automatisch die Verbindung mit dem ersten A2DP-fähigen Gerät, das er findet, her

Streaming (Mobiltelefon)

- Autoradio auf AUX stellen
- Musik auswählen und abspielen
- Musik-Optionen anwählen und
- „Übertragen auf BT-Headset“ auswählen
- Je nach Telefon erscheint ein Auswahlménü „BT-Geräte“
- Hier „Audio music“ auswählen

Streaming (iPod)

- Musik auswählen und abspielen

GB Stand-alone device:

Connection
- Connect connection cable to ground (sw) and car ignition (rt)
- Connect Audio Out to the Aux In/Line In of the car radio
- Connect audio source to Audio In input of „Audio music“
- No connection needs to be made to the audio input for playback via Bluetooth

Bluetooth coupling (mobile phone)

- Search for audio devices
- Select „Audio music“ and
- Authorise with PIN „0000“

Bluetooth coupling (iPod)

- The iPod automatically connects to the first A2DP-capable device that it finds

Play back music (mobile phone)

- Put car radio to AUX
- Select music and play back
- Select „Music options“, then
- Select „Transfer to BT headset“
- Selection menu „BT devices“ appears depending on the telephone
- Select „Audio music“ here

Play back music (iPod)

- Select music and play back

F Appareil autonome:

Connexion
- Connecter le câble de raccordement (noir) à la masse et au contact (rouge) du véhicule
- Raccorder la sortie audio à l'entrée Aux In/Line-In de l'autoradio
- Raccorder la source audio à l'entrée audio du système „Audio music“
- Si la restitution s'effectue par le biais de Bluetooth, aucune connexion à l'entrée audio n'est nécessaire

Couplage Bluetooth (téléphone mobile)

- Rechercher les appareils audio
- Sélectionner „Audio music“ et
- Autoriser avec le PIN „0000“

Couplage Bluetooth (iPod)

- L'iPod se connecte automatiquement au premier appareil compatible A2DP qu'il trouve.

Lecture de la musique (téléphone mobile)

- Mettre l'autoradio sur AUX
- Sélectionner la musique et la lire
- Sélectionner les options musicales et
- Sélectionner „Transférer sur le casque BT“
- Selon le téléphone, un menu de sélection „Appareils BT“ s'affiche
- Sélectionner „Audio music“

Lecture de la musique (iPod)

- Sélectionner la musique et la lire

I Apparecchio autonomo:

Collegamento
- Collegare il cavo di collegamento alla massa (nero) e accensione (rosso) del veicolo
- Collegare l'uscita audio all'Aux In/Line-In dell'autoradio
- Collegare la sorgente audio all'entrata audio dell'„Audio music“
- Per la riproduzione tramite Bluetooth non è necessario un collegamento all'entrata audio

Collegamento Bluetooth (telefono cellulare)

- Cercare gli apparecchi audio
- Selezionare „Audio music“ ed
- Autorizzare con PIN „0000“

Collegamento Bluetooth (iPod)

- L'iPod si collega automaticamente al primo apparecchio compatibile con A2DP che trova.

Riproduzione musicale (telefono cellulare)

- Impostare l'autoradio su AUX
- Selezionare la musica e riprodurla
- Selezionare le opzioni musicali e
- Selezionare „Trasferisci su BT-Headset“
- A seconda del telefono compare un menu di selezione „Apparecchi BT“
- In questa posizione selezionare „Audio music“

Riproduzione musicale (iPod)

- Selezionare la musica e riprodurla

NL Autonom apparaat:

Aansluiting
- Sluit voedingskabel aan op massa (zwart) en contact (rood) van de auto
- Sluit de audio-uitgang aan op Aux In/Line-In van de autoradio
- Sluit de geluidsbron aan op de audio-ingang van de „Audio music“
- Bij weergave via Bluetooth is geen aansluiting op de audio-ingang nodig

Bluetooth pairing (mobiele telefoon)

- Zoek naar audio-apparatuur
- Kies „Audio music“
- Autoriseer met pincode „0000“

Bluetooth pairing (iPod)

- De iPod wordt automatisch verbonden met het eerst gevonden A2DP-compatibele apparaat

Muziek afspelen (mobiele telefoon)

- Zet autoradio op AUX
- Kies muziek en speel deze af
- Selecteer muziekopties
- Kies „Overzetten naar BT-headset“
- Afhankelijk van de telefoon verschijnt een keuzemenu „BT-apparatuur“
- Kies hierin „Audio music“

Muziek afspelen (iPod)

- Kies muziek en speel deze af

E Equipo independiente:

Conexión
- Conectar el cable de conexión con masa (negro) y con el encendido (rojo)
- Conectar la salida de audio a la entrada Aux In/Line-In de la radio del vehículo
- Conectar la fuente de audio a la entrada de audio del „Audio music“
- Si la emisión se realiza a través de Bluetooth, no se necesita realizar la conexión a la entrada de audio

Asociación mediante Bluetooth (teléfono móvil)

- Buscar equipos de audio
- Seleccionar „Audio music“ y
- Autorizar la asociación con el PIN „0000“

Asociación mediante Bluetooth (iPod)

- El iPod se conecta automáticamente con el primer equipo que encuentre que sea compatible con el perfil A2DP

Reproducir música (teléfono móvil)

- Ajustar la radio del vehículo en AUX
- Seleccionar la música y reproducirla
- Seleccionar las opciones de música y
- Activar „Transmitir a auriculares Bluetooth“
- Dependiendo del teléfono, aparecerá el menú de selección „Equipos Bluetooth“; en este menú, seleccionar „Audio music“

Reproducir música (iPod)

- Seleccionar la música y reproducirla

P Dispositivo independiente:

Conexão
- Ligar o cabo de conexão com a massa (preto) e com a ignição (vermelha) do veículo
- Conectar a saída de áudio à entrada Aux In/Line-In do autorádio
- Conectar a fonte de áudio à entrada de áudio do „Audio music“
- Quando da reprodução através do Bluetooth, não é necessária uma conexão à entrada de áudio

Emparelhamento Bluetooth (telefone móvel)

- Procurar dispositivos de áudio
- Seleccionar „Audio music“ e
- Confirmar através do PIN „0000“

Emparelhamento Bluetooth (iPod)

- O iPod liga-se automaticamente ao primeiro dispositivo compatível com o perfil A2DP que encontrar


Reprodução de música (telefone móvel)

- Ajustar o autorádio em AUX
- Seleccionar a música e iniciar a reprodução
- Seleccionar as opções de música e
- Seleccionar a opção „Reproduzir no Headset do Bluetooth“
- Dependendo do telefone, surge um menu de selecção „Dispositivos Bluetooth“
- Seleccionar „Audio music“

Reprodução de música (iPod)

- Seleccionar a música e iniciar a reprodução

Car Kit Add-On



iPod® is a registered trademark of Apple™ Computer Inc.

D Gebrauchsanleitung: Car Kit Add-On

Anschluss
- Power Control-Cable mit Audio verbinden
- Audio Out an den Aux In/Line-In des Autoradios anschließen
- Audioquelle an Audio In Eingang der „Audio music“ anschließen

Bluetooth Pairing

- Im Hauptmenü den Menüpunkt „Musik“ wählen und Gerätesuche durchführen
- Gewünschtes Gerät wählen und Identifizierung mit „0000“ durchführen **oder**
- Alternativ „Telefon sucht“ wählen
- Die Suche vom Mobiltelefon aus starten
- „Audio music“ wählen und mit „0000“ autorisieren

Geräteauswahl

- Sind mehrere Geräte gekoppelt, mit „Geräteauswahl“ eines aktivieren
- Im Hauptmenü den Menüpunkt „Musik“ wählen
- „Geräteauswahl“ aktivieren
- Gewünschtes Gerät anwählen

Streaming starten

- Es gibt zwei Varianten das Streaming zu starten
- 1. von der Audioquelle aus
- 2. von der Audio com / blue aus

Variante 1

- Autoradio auf AUX stellen
- Musik auswählen und abspielen
- Musik-Optionen auswählen und
- „Übertragen auf BT-Headset“ auswählen
- Je nach Telefon erscheint ein Auswahlménü „BT-Geräte“ hier „Audio music“ wählen

Variante 2

- Das gewünschte Gerät aktivieren
- Im Musik-Menü „Geräteauswahl“ anwählen und
- Gewünschtes Gerät aktivieren
- Im Hauptmenü den Punkt „Musik“ auswählen, „Musik abspielen“ aktivieren
- Es erscheint der „Audio music“-Bildschirm

Steuerung

- Drücken des Drehgebers oder der Auswahlstaste
- Funktionsmenü erscheint
- Wählen zwischen „PLAY“, „PAUSE“, „VORWÄRTS“, „RÜCKWÄRTS“ und „STOPP“
- Drehgeber oder Hoch-/Runtertaste betätigen
- Aktivieren durch drücken des Drehgebers **oder** mit der Accept-Taste

Lautstärke

- Ändern während des Streamings durch drehen des Drehgebers oder der Hoch-/Runtertasten

Aktives Gerät anzeigen

- Im Hauptmenü den Menüpunkt „Musik“ auswählen und „aktives Gerät“ anwählen
- Es erscheint der Name des aktivierten Gerätes

„Audio music“-PIN ändern

- Im Hauptmenü den Menüpunkt „Musik“ auswählen und
- „PIN wählen“ aktivieren
- „PIN setzen“ auswählen
- Im erscheinenden PIN Speller eine 4-stellige PIN eingeben
- Mit der Accept-Taste bestätigen

„Audio music“-PIN anzeigen

- Im Hauptmenü den Menüpunkt „Musik“ auswählen und
- „PIN wählen“ aktivieren
- „PIN Info“ auswählen
- Die derzeit aktive PIN wird angezeigt

GB Accessory variant:

Connection

- Connect power control cable with Audio com/blue
- Connect Audio Out to the Aux In/Line In of the car radio
- Connect audio source to Audio In input of „Audio music“

Bluetooth coupling

- From the main menu, select the „Music“ menu item and
- Perform a device search
- Select desired device and
- Perform an identification with „0000“ or
- Select „Telephone search“ and
- Start the search from the mobile phone
- Then select „Audio music“ and authorise with „0000“

Device selection

- If multiple devices are coupled, one can be activated with „Device selection“
- From the main menu, select the „Music“ menu item,
- Activate „Device selection“ and
- Select the desired device

Play back music

- There are 2 options for starting music playback...
 - 1. from the audio source or
 - 2. from Audio com/blue

On 1.

- Put car radio to AUX
- Select music and play back
- Select „Music options“, then
- Select „Transfer to BT headset“
- Selection menu „BT devices“ appears depending on the telephone
- Select „Audio music“ here

On 2.

- Here it is necessary to activate the desired device

- In the music menu, select „Device selection“ and
- Activate desired device
- Then select the „Music“ menu item from the main menu and
- Select „Play back music“
- The „Audio music“ screen appears

Control

- Press the rotary encoder to control the audio signal
- The function menu appears
- Here, you can select between „PLAY“, „PAUSE“, „FORWARD“, „BACKWARD“ and „STOP“
- To do this, turn the rotary encoder until the desired icon is highlighted, then press the encoder or use the green key to activate

Volume

- The volume can be controlled by turning the rotary encoder while the music is playing

Display active device

- From the main menu, select the „Music“ menu item, then
- Select „Active device“
- The name of the currently active device appears

Change „Audio music“ PIN

- From the main menu, select the „Music“ menu item, then
- Activate „Select PIN“
- Now select „Set PIN“
- The PIN entry menu appears; Enter a 4-digit PIN and
- Confirm with the green key

Display „Audio music“ PIN

- From the main menu, select the „Music“ menu item, then
- Activate „Select PIN“
- Now select „PIN info“
- The currently active PIN is displayed

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Apparecchio attivo“
- Comparare il nome dell'apparecchio attualmente attivato

Modifica del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Imposta PIN“
- Nel menu di inserimento PIN che compare, inserire un PIN di quattro caratteri e
- Confermare con il pulsante verde

Visualizzazione del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Informazioni su PIN“
- Viene visualizzato il PIN attualmente attivo

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Effettuare una ricerca apparecchi
- Selezionare l'apparecchio desiderato ed
- Eseguire un'identificazione con „0000“ oppure
- In alternativa selezionare „Telefono cerca“ ed
- Avviare la ricerca del telefono cellulare
- Successivamente selezionare „Audio music“ e autorizzare con „0000“

Selezione apparecchio

- Se sono collegati più apparecchi è possibile attivarne uno con „Selezione apparecchio“
- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“
- Attivare „Selezione apparecchio“ e
- Selezionare l'apparecchio desiderato

Riproduzione musicale

- Esistono 2 possibilità per avviare la riproduzione della musica...
 - 1. a partire dalla sorgente audio oppure
 - 2. a partire dall'Audio com/blue

Possibilità 1

- Impostare l'autoradio su AUX
- Selezionare la musica e riprodurla
- Selezionare le opzioni musicali e
- Selezionare „Trasferisci su BT-Headset“
- A seconda del telefono compare un menu di selezione „Apparecchi BT“ in questa posizione selezionare „Audio music“

Possibilità 2

- Per questa procedura è necessario attivare l'apparecchio desiderato
- Selezionare nel menu musica „Selezione apparecchio“ ed
- Attivare l'apparecchio desiderato
- Successivamente, nel menu principale, selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Riproduci musica“
- Si visualizza lo schermo „Audio music“

Comando

- Per il comando premere la manopola del segnale audio
- Comparare il menu funzioni
- In questa posizione è possibile scegliere tra „PLAY“, „PAUSE“, „AVANTI“, „INDIETRO“ e „STOP“
- Ruotare a tal fine la manopola fino a quando non compare evidenziata l'icona desiderata – l'attivazione ha quindi luogo premendo la manopola o con il pulsante verde

Volume

- Girando la manopola durante la riproduzione musicale è possibile modificare il volume

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Apparecchio attivo“
- Comparare il nome dell'apparecchio attualmente attivato

Modifica del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Imposta PIN“
- Nel menu di inserimento PIN che compare, inserire un PIN di quattro caratteri e
- Confermare con il pulsante verde

Visualizzazione del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Informazioni su PIN“
- Viene visualizzato il PIN attualmente attivo

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Effettuare una ricerca apparecchi
- Selezionare l'apparecchio desiderato ed
- Eseguire una identificazione con „0000“ o
- Selezionare in alternativa „téléphone cherche“ et
- Lancer la recherche à partir du téléphone mobile
- Sélectionner ensuite „Audio music“ et autoriser avec „0000“

Sélection d'appareil

- Si plusieurs appareils sont couplés, il est possible d'en activer un avec „Sélection d'appareil“
- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal
- Activer la „sélection d'appareil“ et
- Sélectionner l'appareil souhaité

Lecture de la musique

- Il existe 2 possibilités de démarrer la lecture de la musique...
 - 1. à partir de la source audio ou
 - 2. à partir de Audio com/blue

1^{me} possibilité

- Mettre l'autoradio sur AUX
- Sélectionner la musique et la lire
- Sélectionner les options musicales et
- Choisir „Transférer sur le casque BT“
- Selon le téléphone, un menu de sélection „Appareils BT“ s'affiche
- Sélectionner „Audio music“

2^{me} possibilité

- Pour ce mode, il est nécessaire d'activer l'appareil souhaité.
- Sélectionner „Sélection d'appareil“ dans le menu Musique et

- Activer l'appareil souhaité
- Sélectionner ensuite le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Sélectionner „ Lire la musique“
- L'écran „Audio music“ s'affiche

Commande

- Appuyer sur le bouton rotatif pour commander le signal audio
- Le menu de fonctions s'affiche
- Il est possible de choisir entre „PLAY“, „PAUSE“, „AVANCE“, „RETOUR“ et „STOP“
- Pour cela, il convient de tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que le symbole souhaité soit mis en surbrillance. L'activation s'effectue ensuite par pression du bouton rotatif ou avec la touche verte

Volume sonore

- Il est possible de modifier le volume sonore pendant que la musique est jouée en tournant le bouton rotatif

Afficher l'appareil activé

- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Sélectionner „ Appareil activé“
- Le nom de l'appareil activé s'affiche

Modifier le PIN du „Audio music“

- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Activer „Sélectionner PIN“
- Ensuite, sélectionner „Saisir PIN“
- Dans le menu de saisie du PIN qui s'affiche, saisir un PIN de 4 caractères et
- Confirmer avec la touche verte

Afficher le PIN du „Audio music“

- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Activer „Sélectionner PIN“
- Ensuite, sélectionner „Informations PIN“
- Le PIN actif s'affiche

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Effettuare una ricerca apparecchi
- Selezionare l'apparecchio desiderato ed
- Eseguire un'identificazione con „0000“ oppure
- In alternativa selezionare „Telefono cerca“ ed
- Avviare la ricerca del telefono cellulare
- Successivamente selezionare „Audio music“ e autorizzare con „0000“

Selezione apparecchio

- Se sono collegati più apparecchi è possibile attivarne uno con „Selezione apparecchio“
- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“
- Attivare „Selezione apparecchio“ e
- Selezionare l'apparecchio desiderato

Riproduzione musicale

- Esistono 2 possibilità per avviare la riproduzione della musica...
 - 1. a partire dalla sorgente audio oppure
 - 2. a partire dall'Audio com/blue

Possibilità 1

- Impostare l'autoradio su AUX
- Selezionare la musica e riprodurla
- Selezionare le opzioni musicali e
- Selezionare „Trasferisci su BT-Headset“
- A seconda del telefono compare un menu di selezione „Apparecchi BT“ in questa posizione selezionare „Audio music“

Possibilità 2

- Per questa procedura è necessario attivare l'apparecchio desiderato
- Selezionare nel menu musica „Selezione apparecchio“ ed
- Attivare l'apparecchio desiderato
- Successivamente, nel menu principale, selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Riproduci musica“
- Si visualizza lo schermo „Audio music“

Comando

- Per il comando premere la manopola del segnale audio
- Comparare il menu funzioni
- In questa posizione è possibile scegliere tra „PLAY“, „PAUSE“, „AVANTI“, „INDIETRO“ e „STOP“
- Ruotare a tal fine la manopola fino a quando non compare evidenziata l'icona desiderata – l'attivazione ha quindi luogo premendo la manopola o con il pulsante verde

Volume

- Girando la manopola durante la riproduzione musicale è possibile modificare il volume

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Apparecchio attivo“
- Comparare il nome dell'apparecchio attualmente attivato

Modifica del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Imposta PIN“
- Nel menu di inserimento PIN che compare, inserire un PIN di quattro caratteri e
- Confermare con il pulsante verde

Visualizzazione del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Informazioni su PIN“
- Viene visualizzato il PIN attualmente attivo

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Apparecchio attivo“
- Comparare il nome dell'apparecchio attualmente attivato

Modifica del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Imposta PIN“
- Nel menu di inserimento PIN che compare, inserire un PIN di quattro caratteri e
- Confermare con il pulsante verde

Visualizzazione del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Informazioni su PIN“
- Viene visualizzato il PIN attualmente attivo

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Effettuare una ricerca apparecchi
- Selezionare l'apparecchio desiderato ed
- Eseguire una identificazione con „0000“ o
- Selezionare in alternativa „téléphone cherche“ et
- Lancer la recherche à partir du téléphone mobile
- Sélectionner ensuite „Audio music“ et autoriser avec „0000“

Sélection d'appareil

- Si plusieurs appareils sont couplés, il est possible d'en activer un avec „Sélection d'appareil“
- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal
- Activer la „sélection d'appareil“ et
- Sélectionner l'appareil souhaité

Lecture de la musique

- Il existe 2 possibilités de démarrer la lecture de la musique...
 - 1. à partir de la source audio ou
 - 2. à partir de Audio com/blue

1^{me} possibilité

- Mettre l'autoradio sur AUX
- Sélectionner la musique et la lire
- Sélectionner les options musicales et
- Choisir „Transférer sur le casque BT“
- Selon le téléphone, un menu de sélection „Appareils BT“ s'affiche
- Sélectionner „Audio music“

2^{me} possibilité

- Pour ce mode, il est nécessaire d'activer l'appareil souhaité.
- Sélectionner „Sélection d'appareil“ dans le menu Musique et

- Activer l'appareil souhaité
- Sélectionner ensuite le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Sélectionner „ Lire la musique“
- L'écran „Audio music“ s'affiche

Commande

- Appuyer sur le bouton rotatif pour commander le signal audio
- Le menu de fonctions s'affiche
- Il est possible de choisir entre „PLAY“, „PAUSE“, „AVANCE“, „RETOUR“ et „STOP“
- Pour cela, il convient de tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que le symbole souhaité soit mis en surbrillance. L'activation s'effectue ensuite par pression du bouton rotatif ou avec la touche verte

Volume sonore

- Il est possible de modifier le volume sonore pendant que la musique est jouée en tournant le bouton rotatif

Afficher l'appareil activé

- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Sélectionner „ Appareil activé“
- Le nom de l'appareil activé s'affiche

Modifier le PIN du „Audio music“

- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Activer „Sélectionner PIN“
- Ensuite, sélectionner „Saisir PIN“
- Dans le menu de saisie du PIN qui s'affiche, saisir un PIN de 4 caractères et
- Confirmer avec la touche verte

Afficher le PIN du „Audio music“

- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Activer „Sélectionner PIN“
- Ensuite, sélectionner „Informations PIN“
- Le PIN actif s'affiche

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Effettuare una ricerca apparecchi
- Selezionare l'apparecchio desiderato ed
- Eseguire un'identificazione con „0000“ oppure
- In alternativa selezionare „Telefono cerca“ ed
- Avviare la ricerca del telefono cellulare
- Successivamente selezionare „Audio music“ e autorizzare con „0000“

Selezione apparecchio

- Se sono collegati più apparecchi è possibile attivarne uno con „Selezione apparecchio“
- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“
- Attivare „Selezione apparecchio“ e
- Selezionare l'apparecchio desiderato

Riproduzione musicale

- Esistono 2 possibilità per avviare la riproduzione della musica...
 - 1. a partire dalla sorgente audio oppure
 - 2. a partire dall'Audio com/blue

Possibilità 1

- Impostare l'autoradio su AUX
- Selezionare la musica e riprodurla
- Selezionare le opzioni musicali e
- Selezionare „Trasferisci su BT-Headset“
- A seconda del telefono compare un menu di selezione „Apparecchi BT“ in questa posizione selezionare „Audio music“

Possibilità 2

- Per questa procedura è necessario attivare l'apparecchio desiderato
- Selezionare nel menu musica „Selezione apparecchio“ ed
- Attivare l'apparecchio desiderato
- Successivamente, nel menu principale, selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Riproduci musica“
- Si visualizza lo schermo „Audio music“

Comando

- Per il comando premere la manopola del segnale audio
- Comparare il menu funzioni
- In questa posizione è possibile scegliere tra „PLAY“, „PAUSE“, „AVANTI“, „INDIETRO“ e „STOP“
- Ruotare a tal fine la manopola fino a quando non compare evidenziata l'icona desiderata – l'attivazione ha quindi luogo premendo la manopola o con il pulsante verde

Volume

- Girando la manopola durante la riproduzione musicale è possibile modificare il volume

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Apparecchio attivo“
- Comparare il nome dell'apparecchio attualmente attivato

Modifica del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Imposta PIN“
- Nel menu di inserimento PIN che compare, inserire un PIN di quattro caratteri e
- Confermare con il pulsante verde

Visualizzazione del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Informazioni su PIN“
- Viene visualizzato il PIN attualmente attivo

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ e
- Selezionare „Apparecchio attivo“
- Comparare il nome dell'apparecchio attualmente attivato

Modifica del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Imposta PIN“
- Nel menu di inserimento PIN che compare, inserire un PIN di quattro caratteri e
- Confermare con il pulsante verde

Visualizzazione del PIN „Audio music“

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Attivare „Seleziona PIN“
- Successivamente selezionare „Informazioni su PIN“
- Viene visualizzato il PIN attualmente attivo

Visualizzazione dell'apparecchio attivo

- Nel menu principale selezionare la voce di menu „Musica“ ed
- Effettuare una ricerca apparecchi
- Selezionare l'apparecchio desiderato ed
- Eseguire una identificazione con „0000“ o
- Selezionare in alternativa „téléphone cherche“ et
- Lancer la recherche à partir du téléphone mobile
- Sélectionner ensuite „Audio music“ et autoriser avec „0000“

Sélection d'appareil

- Si plusieurs appareils sont couplés, il est possible d'en activer un avec „Sélection d'appareil“
- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal
- Activer la „sélection d'appareil“ et
- Sélectionner l'appareil souhaité

Lecture de la musique

- Il existe 2 possibilités de démarrer la lecture de la musique...
 - 1. à partir de la source audio ou
 - 2. à partir de Audio com/blue

1^{me} possibilité

- Mettre l'autoradio sur AUX
- Sélectionner la musique et la lire
- Sélectionner les options musicales et
- Choisir „Transférer sur le casque BT“
- Selon le téléphone, un menu de sélection „Appareils BT“ s'affiche
- Sélectionner „Audio music“

2^{me} possibilité

- Pour ce mode, il est nécessaire d'activer l'appareil souhaité.
- Sélectionner „Sélection d'appareil“ dans le menu Musique et

- Activer l'appareil souhaité
- Sélectionner ensuite le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Sélectionner „ Lire la musique“
- L'écran „Audio music“ s'affiche

Commande

- Appuyer sur le bouton rotatif pour commander le signal audio
- Le menu de fonctions s'affiche
- Il est possible de choisir entre „PLAY“, „PAUSE“, „AVANCE“, „RETOUR“ et „STOP“
- Pour cela, il convient de tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que le symbole souhaité soit mis en surbrillance. L'activation s'effectue ensuite par pression du bouton rotatif ou avec la touche verte

Volume sonore

- Il est possible de modifier le volume sonore pendant que la musique est jouée en tournant le bouton rotatif

Afficher l'appareil activé

- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Sélectionner „ Appareil activé“
- Le nom de l'appareil activé s'affiche

Modifier le PIN du „Audio music“

- Sélectionner le point de menu „Musique“ du menu principal et
- Activer „Sélectionner PIN“
- Ensuite, sélectionner „Saisir PIN